

## エクスポール06・両側フックオプション部品の取付け方説明書

オプション部品のフックを取付ける際は、この取り付け説明書を良くお読みの上、正しく取り付け、緩みなど無い様にして下さい。



1

六角穴付き止めネジ (M5) を六角棒スパナで取り外します。  
その際、既存のフックは外しません。



2

オプション部品のフックを奥までねじ込みます。それからフックの方向を合わせます。  
(両側均等に入っているか確認して下さい。)



3

フックの方向が決まりましたら、M5ナットを確実に締めて下さい。御使用中に緩む可能性も考えられます、適時の点検をして下さい。



4

完成です。

ご不明な点の御質問は下記にお願いします。

神奈川でく工房 担当：木下

TEL: 044-865-5783

FAX: 044-857-5387